

Návod na obsluhu

**bernette**  
SWISS DESIGN



# OBSAH

<b>Základné súčasti</b>		<b>ZÁKLADNÉ STEHY</b>	
Názvy častí	6	Endlovací steh	19
Základné príslušenstvo	7	Začisťovanie	20
Kryt proti prachu	7	Trojrozpicichový endlovací	20
Násuvný stolík	8	Pružný-overlockový steh	21
Box na príslušenstvo	8	Trojité rovný steh	21
Štieť na voľnom ramene	8	Trojité endlovací steh	22
<b>PRÍPRAVA NA ŠITIE</b>		Prišívanie gombíkov	22
Pripojenie elektrickej šnúry	9	Automatická gombíková dierka	23
Ovládanie rýchlosťi šitia	9	Gombíková dierka so šnúrkou	25
Páčka na zdvíhanie prítlačnej pätky	10	Rolovaný lem	28
Výmena prítlačnej pätky	10	<b>Ozdobné štieť</b>	
Nasadenie a vybratie držiaka prítlačnej pätky	10	Riasenie	29
Výmena ihly	11	Aplikácia	30
Tabuľka látok a ihiel	11	Pružné stehové vzory	30
Nastavenie trňov na cievky	12	<b>STAROSTLIVOSŤ O VÁŠ STROJ</b>	
Vybratie alebo vloženie cievkového puzdra	12	Čistenie cievkového púzdra a dráhy chapača	31
Navíjanie spodnej nite	13	Demontáž dráhy chapača	31
Navlečenie cievkového puzdra	13	Montáž dráhy chapača	31
Navlečenie stroja	14	Mazanie	32
Navliekač ihly	14	Čistenie podávača	32
Vytiahnutie spodnej nite	15	Riešenie problémov	33
Ovládač napätie nite	15	<b>STEHOVÉ VZORY</b>	
Volba stehového vzoru	16	Prehľad	34
Ovládač dĺžky stehu	16		
Ovládač šírky stehu	16		
Páčka pre štieť späť	17		
Zasunutie a vysunutie podávača	17		
<b>ZÁKLADNÉ ŠTIEŤ</b>			
Rovný steh	18		
Zmena smeru šitia	18		
Vodiace čiary	19		
Zatočenie v rohu	19		

# DÔLEŽITÉ

Pri obsluhe elektrického zariadenia je vždy nutné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné predpisy:

Pred prvým použitím stroja si pozorne prečítaťte tento návod.

Uložte si tento návod na vhodnom mieste a v prípade odovzdania stroja inej osobe priložte tento návod k stroju.

**Ked' stroj nepoužívate, alebo nie je pod Vašim dohľadom, mal by byť vždy odpojený od zdroja elektrickej energie. Vypnite ho z elektrickej zásuvky.**

## NEBEZPEČENSTVO!

Ako znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

1. Nikdy nenechávajte zapnutý stroj bez dozoru.
2. Okamžite po skončení práce a pred čistením vždy vypnite stroj zo zásuvky.
3. ŽIARENIE LED DIÓD: Nepozerajte sa priamo do LED osvetlenie s optickými nástrojmi.

## POZOR!

Ako znížiť riziko popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia:

1. Deti do 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými a psychickými schopnosťami a schopnosťami vnímania, s nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento stroj používať iba pod dohľadom, po náležitom poučení o správnej obsluhe spotrebiča a o súvisiacich rizikách.
2. Nenechávajte stroj detom na hranie. Pri práci so strojom v prítomnosti detí a osôb so zníženou schopnosťou vnímania dbajte na zvýšenú opatrnosť.
3. Tento stroj používajte iba na účely uvedené v tejto príručke. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
4. Deti treba ustrážiť, aby sa so strojom nehrali.

5. Nikdy nepracujte so šijacím strojom, ak má poškodenú elektrickú prívodnú šnúru alebo vidlicu, nefunguje správne, spadol a poškodil sa, alebo spadol do vody. Nechajte stroj skontrolovať, opraviť prípadne nastaviť u najbližšieho autorizovaného predajcu alebo v servise.
6. Nikdy na stroji nepracujte so zakrytými vetracími otvormi. Nenechávajte vo vetricích otvoroch ani na ovládacom pedáli usadzovať chlpy, prach, ani kúsky látok.
7. Nepribližujte sa prstami k pohyblivým časťam stroja. Najmä budete opatrní v blízkosti ihly.
8. Vždy používajte správnu stehovú dosku. Použitie nevhodnej stehovej dosky môže spôsobiť zlomenie ihly.
9. Nepoužívajte ohnuté ihly.
10. Pri šití neťahajte za látku, ani na řu netlačte. Mohli by ste vychýliť a zlomiť ihlu.
11. Ked' robíte akúkoľvek prácu v priestore ihly, ako navliekanie, výmenu ihly, navliekanie slučkovača, výmenu prítláčnej pátky a pod., Vždy vypnite stroj ( "0").
12. Vždy vypnite stroj zo zásuvky, keď vykonávate akúkoľvek čistiace alebo údržbárske práce, napr. Výmenu žiarovky, alebo akúkoľvek používateľskú údržbu uvedenú v tomto návode (vypnite vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky). Deti bez dozoru nemôžu vykonávať čistenie a údržbu.
13. Nikdy nestrukajte žiadne predmety do otvorov v stroji.
14. Používajte stroj iba v suchom a chránenom prostredí. Nikdy nepoužívajte stroj vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
15. Nepoužívajte stroj tam, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje) alebo sa podáva kyslík.
16. Pred vypnutím zo zásuvky vypnite stroj do polohy ( "0"). Pri vypájaní zo zásuvky netťahajte za šnúru, ale uchopte do ruky vidlicu.
17. Ak je poškodená prívodná elektrická šnúra, musí ju vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia.
18. Neukladajte žiadne predmety na ovládaci pedál.

19. Pri výmene žiarovky použite vždy rovnaký typ.
20. Stroj môžete používať iba s ovládacím pedálom typu C-1028 (100-120 V) alebo KD-2902 (220-240 V).
21. Tento stroj je vybavený dvojitou izoláciou (okrem USA a Kanady). Používajte len originálne náhradné diely. Riadte sa pokynmi pre opravy spotrebičov s dvojitou izoláciou.

## SERVIS SPOTREBIČOV s dvojitou izoláciou

Pri výrobku s dvojitou izoláciou sú namiesto uzemnenia použité dva izolačné systémy. Výrobok s dvojitosou izoláciou nie je vybavený žiadnym uzemnením, ani nie je potrebné ho uzemňovať dodatočne. Servis výrobku s dvojitosou izoláciou vyžaduje osobitnú starostlivosť a znalosť systému, a mal by ho vykonať len odborník. Výmena dielov výrobku s dvojitosou izoláciou musia byť jedine za diely úplne zhodné s pôvodnými. VÝROBOK s dvojitosou izoláciou JE OZNAČENÝ SLOVAMI: «DVOJITÁ IZOLÁCIA».

Výrobok môže byť tiež označený symbolom .



### POZOR:

Tento stroj je určený len na použitie v domácnosti. Je Ak využívaný komerčne, vyžaduje pravidelné čistenie a najmä intenzívnu starostlivosť.

Na viditeľné opotrebenie spôsobené komerčným používaním, sa nevzťahuje záruka, ani keď k nemu dôjde počas záručnej lehoty. Rozhodnutie, ako v takomto prípade konať, je na miestnom autorizovanom servise.

## Všetky práva vyhradené

Z technických dôvodov a kvôli zdokonaľovaniu výrobku môže dôjsť k zmenám vlastností stroja bez predchádzajúceho oznámenia. Dodávané príslušenstvo sa môže v jednotlivých krajinách lísiť.

### POZOR:

Ak je stroj uložený v chladnej miestnosti, premiestnite ho hodinu pred zapnutím do teplej miestnosti.





## TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!

Iba pre Európu: Deti do 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými a psychickými schopnosťami a schopnosťami vnímania, s nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento stroj používať iba pod dohľadom, po náležitom poučení o správnej obsluhe spotrebiča a o súvisiacich rizikach. Nenechávajte stroj deťom na hranie. Deti bez dozoru nemôžu vykonávať čistenie a údržbu.

Mimo Európy (s výnimkou USA a Kanady): Tento spotrebič smie byť obsluhovaný osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými a psychickými schopnosťami a schopnosťami vnímania, s nedostatkom skúseností a znalostí iba pod dohľadom, po náležitom poučení o správnej obsluhe spotrebiča a o súvisiacich rizikach osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti treba ustrážiť, aby sa so strojom nehrali.

## Základné súčasti

### Názvy súčastí



- ① Páčka pre šitie späť
- ② Voľba stehového vzoru
- ③ Ovládač dĺžky stehu
- ④ Ovládač šírky stehu
- ⑤ Doraz navíjača spodnej nite
- ⑥ Vreteno navíjača spodnej nite
- ⑦ Tŕň na cievku
- ⑧ Predpätie navíjača spodnej nite
- ⑨ Vodítko niti
- ⑩ Niťová páka
- ⑪ Ovládač napäcia nite
- ⑫ Kryt hlavy
- ⑬ Orez nite
- ⑭ Navliekač ihly
- ⑮ Stehová doska
- ⑯ Násuvný stolík (Box na príslušenstvo)
- ⑰ Držiak prítláčnej pätky
- ⑱ Skrutka ihlovej svorky
- ⑲ Ihla
- ⑳ Prítláčná pätnica (endlovacia pätnica)
- ㉑ Držadlo
- ㉒ Ručné koleso
- ㉓ Hlavný vypínač
- ㉔ Zásuvka v stroji
- ㉕ Voľné rameno
- ㉖ Páčka pre gombíkovú dierku
- ㉗ Páčka na zdvívanie prítláčnej pätky
- ㉘ Ovládací pedál \*


#### POZOR:

Pri prenášaní stroja ho neste jednou rukou za držadlo a druhou zospodu.

#### POZOR:

Môže dôjsť k zmene konštrukcie a technických vlastností bez predchádzajúceho oznámenia.

\* Ovládací pedál v príslušenstve sa môže lísiť od tu zobrazeného.




## Základné príslušenstvo

- ① Cievky na spodnú niť (4x)
- ② Páradlo
- ③ Skrutkovač (veľký)
- ④ Skrutkovač (malý)
- ⑤ Sada ihiel
- ⑥ Lemovacia pätka
- ⑦ Zipsová pätka
- ⑧ Patka pre saténový steh
- ⑨ Pätka k prišívaniu gombíkov
- ⑩ Patka pre slepý steh
- ⑪ Pätka pre gombíkové dierky s posuvným pravítkom

Ďalšie informácie o príslušenstve nájdete na našich webových stránkach:

<http://www.mybernette.com/accessories>




## Kryt proti prachu

Pokyny na ušítie vlastného krytu proti prachu nájdete na:



[www.mybernette.com/cover](http://www.mybernette.com/cover)



## Šijací stolík

Šijací stolík zväčšuje pracovnú plochu a je ľahké ho zložiť pre prácu na voľnom ramene.

- **Odobratie šijacieho stolíka:**

Stiahnite stolík zo stroja.

① Šijací stolík


- **Nasadenie šijacieho stolíka:**

Nasuňte šijací stolík na voľné rameno a zasuňte vodiace tŕne do otvorov, až stolík zacvakne do stroja.

② Voľné rameno

③ Vodítka

④ Otvor




## Box na príslušenstvo

V šijacím stolíku je uložené príslušenstvo.


Otvorte box na príslušenstvo odklopením krytu.

⑤ Box na príslušenstvo



## Šitie na voľnom ramene

Šitie na voľnom ramene sa používa pri šití rukávov, pásov, nohavíc a ďalších rúrkovitých predmetov. Užitočné je aj pri látaní ponožiek, opravách kolien a lakťov.



## PRÍPRAVA NA ŠITIE

### Pripojenie elektrickej šnúry

- 1 Vypnite hlavný vypínač.
  - 2 Pripojte konektor šnúry s vidlicou a pedálom do zásuvky v stroji.
  - 3 Zapnite vidlicu do elektrickej zásuvky.
  - 4 Zapnite hlavný vypínač.
- (1) Elektrická vidlica  
 (2) Hlavný vypínač  
 (3) Elektrická zásuvka  
 (4) Zásuvka v stroji  
 (5) Konektor pre zapojenie do stroja



### VÝSTRAHA:

Pred zapojením stroja do zásuvky skontrolujte, že napätie uvedené na stroji zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej sieti.




### POZOR:

Pri práci na stroji neustále sledujte priestor ihly a nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí, ako je niťová páka či ručné koleso.

Vždy vypnite hlavný vypínač a odpojte stroj z elektrickej zásuvky, keď:

- Nechávate stroj bez dozoru.
- Nasadzujete alebo snímate súčasti.
- Čistíte stroj.


Nekladte nič na ovládací pedál, stroj by sa mohol spustiť.



### Ovládanie rýchlosťi šitia

Ovládacom pedálom môžete meniť rýchlosť šitia.

Čím viac zošliapnete pedál, tým rýchlejšie stroj šije.





## Páčka na zdvihanie prítlačnej pätky

Páčkou na zdvihnutie prítlačnej pätky zdvívate a spúšťate prítlačnú pätku.

Pätku môžete zdvihnúť o 1/4 "(0,6 cm) vyššie, než je normálna horná poloha. Uľahčí to výmenu pätky a manipuláciu so silnými látkami pod pätkou.

- ① Spodná poloha
- ② Normálna horná poloha
- ③ Najvyššia poloha



## Výmena prítlačnej pätky

### **! VÝSTRAHA:**

Pred výmenou prítlačnej pätky vypnite hlavný vypínač. Vždy používajte pätku zodpovedajúcu zvolenému stehu. Nesprávna päťka môže spôsobiť zlomenie ihly.

- ① Páčka pre uvoľnenie prítlačnej pätky
- ② Drážka
- ③ Tfír

### • Odobratie:


Otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zdvívnete ihlovú tyč do najvyššej polohy.

Zdvívnete prítlačnú pätku.

Stlačením páčky pre uvoľnenie prítlačnej pätky uvoľnite držiak pätky.

### • Nasadenie:

Položte prítlačnú pätku tak, aby bol tfír na pätku presne pod drážkou na držiaku prítlačnej pätky. Spustite prítlačnú pätku.



## Nasadenie a vybratie držiaka prítlačnej pätky

### **! VÝSTRAHA:**

Pred výmenou držiaku prítlačnej pätky vypnite hlavný vypínač.

- ① Skrutka
- ② Držiak prítlačnej pätky
- ③ Závitová diera



### • Odobratie:

Odstráňte skrutku otáčaním skrutkovača proti smere hodinových ručičiek.

### • Nasadenie:

Pridržte držiak prítlačnej pätky dierou proti závitovej diere v ihlovej tyči. Nasadte skrutku do diery. Utiahnite skrutku otáčaním skrutkovača v smere hodinových ručičiek.

## Výmena ihly



### **VÝSTRAHA:**

Pred výmenou ihly vždy vypnite hlavný vypínač a odpojte stroj z elektrickej zásuvky.

Otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zdvihnete ihlu a prítačnú pätku spustíte dolu.

Vypnite hlavný vypínač.

- 1 Povoľte skrutku ihlovej svorky otáčaním proti smere hodinových ručičiek.  
Vyberte ihlu zo svorky.
- 2 Vložte do svorky novú ihlu plochou stranou dozadu.  
Pri nasadzovaní ihly zatlačte ihlu do svorky pevne na doraz.

### **Kontrola ihly:**

Položte ihlu plochou stranou na rovnú plochu (na stehovú dosku, na sklo atď.) Medzera medzi ihlou a rovnou plochou by mala byť po celej dĺžke ihly rovnaká.

Nikdy nepoužívajte tupú ihlu.

Látka		Napätie	Ihla
Tenká	Batist Žoržet Trikot Organín Krep	Hodváb č. 80-100 Bavlna č. 80-100 Syntetická č. 80-100	#9/65-11/75
Stredne silná	Obliečky Žerzej Obrusovina Fleece	Hodváb č. 50 Bavlna č. 50-80 Syntetická č. 50-80	#11/75-14/90
Silná	Džínsovina Tvíd Na kabáty Quiltovaní	Hodváb č. 30-50 Bavlna č. 40-50 Syntetická č. 40-50	#14/90-16/100

## Tabuľka látok a ihiel

- Pre bežné šitie použite ihlu veľkosti 11/75 alebo 14/90.
- Pre šitie tenkých látok je nutné zvoliť tenkú ihlu a tenkú niť, aby nedošlo k poškodeniu látky.
- Silné látky si vyžadujú dostatočne silnú ihlu, aby látku prepichla, a aby sa nestrakala horná niť.
- Veľkosť ihly si vždy vyskúšajte na odstrížku látky, z ktorej budete šit.
- Obvykle sa používa rovnaká spodná niť ako horná.



### **POZOR:**

Sada ihiel obsahuje 1 x ihlu s modrým driekom č. 11/75), 2 x ihlu č. 11/75 a 2 x ihlu č. 14/90.

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame používať ihly Organ.

### **POZOR:**

Pre šitie pružných látok, veľmi jemných látok a syntetických látok použite ihlu s modrým driekom (dodávanú samostatne). Ihla s modrým driekom účinne predchádza vynechávaniu stehov.



## Nastavenie trňov na cievky




Tŕne na cievky drží cievky s niťami, aby sa nite správne podávali do stroja.

Ak chcete šiť, tŕne vytiahnite. Ak chcete stroj uložiť, tŕne zatlačte dole.

### POZOR:

Ak používate niť, ktorá má tendenciu sa namotávať na trň, pretiahnite ju otvorom v druhom trňi. Otvor musí byť natočený proti cievke.

- ① Horná niť
- ② Otvor
- ③ Namotaná niť



## Vybratie alebo vloženie cievkového púzdra

Stiahnite šijaci stolík dočasne.

Otvorte kryt spodnej nite.


- ① Kryt spodnej nite

Otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zdvihnite ihlu. Odstráňte cievkové puzdro uchopením za dvierka.

- ② Dvierka

Pri vkladaní cievkového puzdra zasuňte roh do výrezu v dráhe chapača.

- ③ Roh




## Navíjanie spodnej nite

- 1 Vytiahnite ručné koleso smerom von.
- 2 Odmotajte niť z cievky.
- 3 Vedte niť okolo napínača pre navíjanie.
- 4 Pretiahnite niť otvorom v cievke zvnútra von. Nasadte cievku na trň navíjača.
- 5 Stlačte ju doprava.
- 6 Podržte koniec nite v ruke a zošliapnite pedál. Po niekoľkých otáčkach zastavte a odstrhnite prebytočnú niť tesne pri otvore v cievke.
- 7 Opäť stlačte pedál. Po úplnom navinutí cievky zastavte stroj. Prepnite vreteno do pôvodnej polohy dočava a odstrhnite niť.
- 8 Zatlačte ručné koleso do pôvodnej polohy.

### POZOR:


Po zastavení stroja prepnite trň cievky dočava.



## Navlečenie cievkového púzdra

- 1 Vložte cievku so spodnou niťou do cievkového puzdra. Skontrolujte, či sa niť odvíja v smere šípky.
- 2 Pretiahnite niť do štrbiny v cievkovom puzdre.
- 3 Natiahnite niť pod napínaciu pružinu a do podávacieho očka.

\* Vytiahnite z cievky cca 4 "(10 cm) nite.




## Navlečenie stroja

Otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zdvihnite niťovú páku do najvyššej polohy.

Zdvihnite prítlacnú pätku.

Nasadte cievku s niťou na cievkový trň podľa obrázkov, aby sa niť odvíjala odzadu.

- 1 Oboma rukami navlečte niť do vodítka.
- 2 Pridržiavajte niť u cievky a vedte ju dole do napínaca a potom okolo držiaka pružiny.
- 3 Čahajte niť hore a skrz niťovú páku sprava dočava.
- 4 Potom čahajte niť smerom nadol a vedte ju do vodidla naspodku na šijacej hlave.
- 5 Vytiahnite niť nadol a navlečte ju do vodidla na ľavej strane ihlovej tyče.
- 6 Navlečte niť do očka ihly spredú dozadu.




## Navliekač ihly

- 1 Otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zdvihnite ihlu do najvyššej polohy. Vytiahnite navliekač ihly dole na doraz.


- 2 Otočte navliekačom ihly od seba, aby sa háčik dostał zozadu cez očko ihly.  
Čahajte niť okolo vodidla a pod háčik. Je nutné byť opatrný na hrot ihly.  
① Háčik

- 3 Otočením navliekača smerom k sebe pretiahnite niť očkom ihly. Pomaly uvoľnite navliekač ihly a držte pritom koniec nití rukou. Slučka nite zostane navlečená do očka ihly.



## Vytiahnutie spodnej nite

- 1 Zdvihnite prítlachnú pätku a ľavou rukou zľahka pridržiavajte hornú niť.
- 2 Pravou rukou pomaly otáčajte ručným kolesom smerom k sebe, kým ihla nezostúpi do spodnej polohy. Otáčajte ďalej ručným kolesom, až sa nitová páka dostane do najvyššej polohy. Ľahkým zatiahnutím za hornú niť vytiahnite slučku spodnej nite.
- 3 Vytiahnite obe nite cca 10 cm (4") a dozadu pod prítlachnú pätku.



## Ovládač napäťia nite

### • Správne napätie

Napätie nite sa nastavuje podľa druhu látky, počtu vrstiev a spôsobu šitia.

U ideálneho endlovacieho stehu nie je vidieť spodnú niť na lícnej (hornej) strane látky a hornú niť na rubovej (spodnej) strane látky.

- ① Horná niť
- ② Spodná niť
- ③ Lícová (hornej) strana látky
- ④ Rubová (spodnej) strana látky
- ⑤ Ovládač napäťia nite
- ⑥ Ryska

### • Napätie hornej nite je príliš vysoké

Ak je vidieť spodnú niť na lícnej (vrchnej) strane látky, povoľte napätie hornej nite nastavením ovládača na nižšie číslo.

### • Napätie hornej nite je príliš nízke

Ak je vidieť hornú niť na rubovej (spodnej) strane látky, zvýšte napätie hornej nite nastavením ovládača na vyššie číslo.








## Voľba stehového vzoru

Otačaním gombíkom pre voľbu stehového vzoru nastavte požadovaný vzor proti ryske.

① Ryska

### VÝSTRAHA

Pri voľbe stehového vzoru musí byť ihla hore a mimo látku, aby nedošlo k poškodeniu ihly alebo látky.



## Ovládač dĺžky stehu

Nastavte požadovanú dĺžku stehu proti ryske.

Čím vyššie číslo, tým dlhší steh.

① Ryska

- Pre štieň endlovacím stehom nastavte ovládač medzi 0.5 a 4.
- Pre štieň pružných stehov, ktoré sú na stroji označené červeno, nastavte ovládač na "S".
- Ak je pružný stehový vzor nepravidelný, otočte ovládačom dĺžky stehu smerom k "-" na zahustovanie stehu alebo smerom k "+" pre roztahnutie stehu.

## Ovládač šírky stehu


Nastavte ovládač šírky stehu tak, aby bol symbol požadovanej šírky proti ryske.

Čím vyššie číslo, tým širší steh

① Ryska


### POZOR:

Keď otáčate ovládačom šírky stehu, vytiahnite ihlu z látky.



## Páčka pre štie späť

Stroj bude šiť späť, kým budete držať páčku stlačenú.





## Zasunutie a vysunutie podávača


Stiahnite šijaci stolík doľava.

- 1 Otvorte kryt spodnej nite.  
① Kryt spodnej nite

- 2 Pre zatiahnutie podávača stlačte páčku dole a pre-  
suňte ju v smere šípkov (viď obrázok).



- 3 Pre vysunutie podávača stlačte páčku dole, pre-  
suňte ju v smere šípkov (viď obrázok) a pootočte  
ručným kolesom proti smeru hodinových ručičiek.



## ZÁKLAĐNÉ ŠITIE

### Rovný steh

- |                    |  |
|--------------------|--|
| ① Vol'ba stehu:    | A  |
| ② Prítlačná pätku: | Endlovací pätku  |
| ③ Napätie nite:    | 2 – 6  |
| ④ Dĺžka stehu:     | 1.5 – 4  |
| ⑤ Poloha ihly:     | <input checked="" type="checkbox"/> (0) alebo <input type="checkbox"/> (5) |

### • Začíname šit'

Zdvihnite prítlačnú pätku a vložte pod ňu látku okrajom k vodiacej čiare na stehovej doske.

Spusťte ihlu do látky.

Spusťte prítlačnú pätku a urovnajte nite smerom dozadu. Zošliapnite ovládací pedál.

Lahko veďte látku podľa vodiacej čiary a nechajte ju posúvať strojom.

### POZOR:

Ked' šijete s pätkou pre štie gombíkových dierok s posuvným pravítkom, natiahnite nite doľava.

Pre spevnenie začiatku švu ušite najskôr niekoľko stehov späť a potom šite dopredu.

### • Ukončenie

Pre spevnenie konca švu stlačte páčku pre štie späť a ušite niekolko stehov späť.

Zdvihnite prítlačnú pätku a vyberte látku. Čahajte pritom nite smerom dozadu.

Odrezte nite orezom ①.

Nite majú teraz správnu dĺžku pre začatie ďalšieho švu.

- ① Orez nite

### Zmena smeru šitia




### VÝSTRAHA:

Ked' vediete látku, držte prstami mimo prítlačnú pätku. Skrutka ihlovej svorky by mohla naraziť do Vášho prsta a poraniť ho.

Zastavte stroj a otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zapichnite ihlu do látky.

Zdvihnite prítlačnú pätku.

Otočte látku okolo ihly do požadovaného smeru. Spusťte prítlačnú pätku a pokračujte v štíti v novom smere.



## Vodiace čiary


Čísla na stehovej doske označujú vzdialosť vodiacich čiar od stredovej polohy ihly.

Čísla vpredu sú v centimetroch.

Čísla vzadu sú zlomky palcov.

Číslo	10	15	20	3/8	4/8	5/8	6/8
Vzdialosť (cm)	1	1.5	2	—	—	—	—
Vzdialosť (palec)	—	—	—	3/8	1/2	5/8	3/4

- ① Stredová poloha ihly
- ② Vodiace čiary
- ③ Čísla



## Zatočenie v rohu

Ukončite šev 5/8 "(1,6 cm) od okraja látky.


Zastavte stroj a otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zapichnite ihlu do látky.

Zdvihnite prítlačný pätku a otočte látku, aby bol okraj vyrovnaný s vodiacou čiarou 5/8 "(1,6 cm).

Spustite prítlačnú pätku a pokračujte v šití v novom smere.

Zarovnajte okraj látky podľa vodítok pre štieň rohov.

- ① Vodítka pre štieň rohov




## ZÁKLADNÉ STEHY


### Endlovací steh

- |   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| ① | Volba stehu:     | B                |
| ② | Prítlačná pätku: | Endlovacia pätku |
| ③ | Napätie nite:    | 2 – 5            |
| ④ | Dĺžka stehu:     | 0.5 – 4          |
| ⑤ | Šírka stehu:     | 0 – 5            |

Jednoduchý endlovací steh sa bežne používa pre začisťovanie, príšívanie gombíkov atď.


Nastavte si dĺžku stehu podľa Vašej potreby.






## Začišťovanie

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ① Voľba stehu:      | B                 |
| ② Prítláčná pätkta: | Endlovacia pätkta |
| ③ Napätie nite:     | 1 – 4             |
| ④ Dĺžka stehu:      | 1 – 2             |
| ⑤ Šírka stehu:      | 5                 |




Jednoduchý endlovací steh sa používa pre začišťovanie okrajov väčšiny látok, aby sa nestrapkali. Toto je najrýchlejší spôsob začistenia okrajov.

Položte okraj látky proti čiernemu vodítku na prítláčnej pätku. Šíre.



## Trojrozpichový endlovací

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ① Voľba stehu:      | C                 |
| ② Prítláčná pätkta: | Endlovacia pätkta |
| ③ Napätie nite:     | 1 – 4             |
| ④ Dĺžka stehu:      | 0.5 – 4           |
| ⑤ Šírka stehu:      | 5                 |




Tento steh sa používa na začišťovanie okrajov látok, ktoré majú tendenciu sa krčiť.

Umiestnite látku tak, aby vznikol lem 5/8 "(1,6 cm).


Po ušití odstráňte presah látky.

Opatrne, aby ste nezastrihli do stehov.




## Pružný-overlockový steh

- |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| ① | Voľba stehu:      | F                 |
| ② | Prítláčná pätkta: | Endlovacia pätkta |
| ③ | Napätie nite:     | 1 – 4             |
| ④ | Dĺžka stehu:      | S                 |
| ⑤ | Šírka stehu:      | 5                 |




Tento steh je ideálny pre šitie plaviek a pružných materiálov, pretože umožňuje najvyššiu pružnosť a pevnosť.  
Umiestnite látku tak, aby vznikol lem 5/8 "(1,6 cm).  
Po ušití odstráhnite presah látky.  
Opatrne, aby ste nezastríhli do stehov.



## Trojity rovný steh

- |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| ① | Voľba stehu:      | A                 |
| ② | Prítláčná pätkta: | Endlovacia pätkta |
| ③ | Napätie nite:     | 2 – 6             |
| ④ | Dĺžka stehu:      | S                 |
| ⑤ | Poloha ihly:      | □ (0) alebo □ (5) |




Steh sa tvorí dvoma stehmi dopredu a jedným späť, čím vnikne obzvlášť pevný šev.

Je vhodný pre spevnenie rozkroku a otvorov na rukávy.


Tento steh použite aj tam, kde je nutná vysoká pevnosť, napr. Na tašky a batohy.

Počas šitia starostlivo vedte látku, pretože sa pohybuje dopredu a späť.




## Trojity endlovací steh

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ① Volba stehu:      | B                 |
| ② Prítláčná pätkta: | Endlovacia pätkta |
| ③ Napätie nite:     | 2 – 6             |
| ④ Dížka stehu:      | S                 |
| ⑤ Šírka stehu:      | 2 – 5             |




Použite ho na pružnej látky všade, kde sa dá použiť endlovací steh.

Tento steh sa používa aj ako ozdobný.



## Prišívanie gombíkov

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| ① Volba stehu:      | B                            |
| ② Prítláčná pätkta: | Pätkta k prišívaniu gombíkov |
| ③ Napätie nite:     | 2 – 6                        |
| ④ Dížka stehu:      | 0                            |
| ⑤ Šírka stehu:      | Nastavte podľa potreby       |
| ⑥ Podávač:          | Zasunutý                     |



1 Zasuňte podávač.



2 Vyrovnejte dierky v gombíku s priečnou štrbinou v prítláčnej pätkte.

Nastavte šírku stehu, aby zodpovedala vzdialenosť dierok v gombíku.

Spusťte prítláčnú pätku, aby pridržiavala gombík na mieste. Otáčaním ručného kolesa skontrolujte, či ihla pichá do dierok v gombíku.

3 Ušite asi desať (10) stehov.

Odstrihnite nite a nechajte asi 4,0" (10,0 cm) na spevnenie krčku. Prevlečte hornú niť jednou z dierok gombíka a obtočte ju okolo krčku. Pretiahnite niť na rubovú (spodnú) stranu a urobte uzlík.



## Automatická gombíková dierka

- (1) Stehový vzor:
- (2) Prítláčná pätká: Pätká pre gombíkové dierky s posuvným pravítkom
- (3) Napätie nite: 1 – 5
- (4) Dĺžka stehu: ■■■■■
- (5) Šírka stehu: 5

\* Veľkosť gombíkovej dierky nastavíte automaticky tak, že položíte gombík na zadnú stranu pätky pre gombíkové dierky s posuvným pravítkom .

\* Do držiaka gombíka na pätku sa zmestí gombík o priemere do 1" (2,5 cm).

Ušite si na skúšku gombíkovú dierku na odstrížku rovnakej látky, s rovnakým stabilizátorom a rovnakým stehom, ktorý chcete použiť na výrobku.

\* Na pružných látkach použiť stabilizátor.

**[1]** Otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zdvihnite ihlu.

Zdvihnite prítláčnú pätku.

Nasadte pätku pre gombíkové dierky s posuvným pravítkom .

- (1) Drážka
- (2) Trň

**[2]** Vytiahnite držiak gombíka A dozadu a položte naň gombík.

Stlačte držiak gombíka na doraz k sebe B.

- (3) Držiak gombíka

\* Ak je gombík obzvlášť silný, ušite si gombíkovú dierku na skúšku. Ak je ľahké skúšobnou dierkou gombík prestrčiť, predíde ju povytiahnutím držiaku gombíka dozadu. Tým vytvoríte medzera.

- (4) Medzera

**[3]** Stiahnite páčku pre gombíkovú dierku čo najviac dole.

- (5) Páčka pre gombíkovú dierku






**[4]** Vložte látku pod prítláčnú pätku. Otočte ručným kolesom o jednu otáčku a vysunutím látky doľava vytiahnite obe nite doľava. Vložte látku pod pätku a zapichnite ihlu do počiatočného bodu. Potom spusťte pätku pre gombíkové dierky s posuvným pravítkom .

- (6) Počiatočný bod

### POZOR:

Medzi posuvným pravítkom a držiakom pružiny nesmie byť medzera, inak budú ľavá a pravá strana rôzne dlhé.

- (7) Posuvné pravítko
- (8) Držiak pružiny
- (9) Tu nesmie byť medzera.
- (10) Medzera



- [5] Zo šliapnite ovládací pedál a ušite gombíkovú dierku.

Stroj sa automaticky zastaví po ušení prednej uzávierky, ľavého stípika, zadnej uzávierky a pravého stípika. V koncovom bode zastavte stroj.

(11) Koncový bod

- [6] Zdvihnite prítlačnú pätku a odstráhnite hornú a spodnú niť, nechajte konca dĺžky cca 10 cm (4").

Zatiahnutím za spodnú niť vytiahnite hornú niť na spodnú stranu.

Obe nite zviažte dohromady.

- [7] Zapichnite špendlíky do oboch koncov gombíkovej dierky, tesne pred uzávierkou, aby ste uzávierky neprerezali. Prerežte gombíkovú dierku páradlom.

(12) Špendlík

(13) Páradlo

#### • Zopakovanie ušitia gombíkovej dierky

- [8] Pre zopakovanie gombíkovej dierky otočte volič stehu na a späť na podľa obrázku.

Teraz jednoducho stlačte pedál a ušite rovnakú gombíkovú dierku.


- [9] Po dokončení gombíkových dierok stlačte páčku pre gombíkovú dierku na doraz smerom nahor.

(14) Páčka pre gombíkovú dierku

#### • Nastavenie hustoty stehu gombíkovej dierky


Otočením ovládača dĺžky stehu doprava hustotu stehu znížite.

Otočením ovládača dĺžky stehu doľava hustotu stehu zvýšite.



## Gombíková dierka so šnúrkou

- (1) Stehový vzor:
- (2) Prítlachná pätká: Pätká pre gombíkové dierky s posuvným pravítkom
- (3) Napätie nite: 1 – 5
- (4) Dĺžka stehu:
- (5) Šírka stehu: 5



**[1]** Nechajte pätku pre gombíkové dierky s posuvným pravítkom hore a zaháknite výplňovú šnúrku za ostrohu vzadu na pätku pre gombíkové dierky s posuvným pravítkom.

Vedte oba konce pod pätku pre gombíkové dierky s posuvným pravítkom až pod jej predný koniec.

Pevne zaháknite konce šnúrky do šrbín vpred na pätku pre gombíkové dierky s posuvným pravítkom.

- (1) Trň
- (2) Šrbiny


**[2]** Spustite ihlu do látky na začiatku gombíkovej dierky a spustite prítlachnú pätku. Citlivost stlačte pedál a ušite gombíkovú dierku.

Obe strany gombíkovej dierky aj obe uzávierky sa ušijú cez výplňovú šnúrku.

\* Jednotlivé kroky sú rovnaké ako u šitie bežnej gombíkovej dierky.


**[3]** Vyberte látku zo stroja a odstráhnite šijacie nite.

Zatiahnite za ľavý koniec výplňové šnúrky a utiahnite ju. Navlečte koniec do látacej ihly, pretiahnite ho na spodnú stranu látky a odstráhnite.



## Všívanie zipsu

- |   |                   |               |
|---|-------------------|---------------|
| ① | Voľba stehu:      | A             |
| ② | Prítlachná pätku: | Zipsová pätku |
| ③ | Napätie nite:     | 2 – 6         |
| ④ | Dĺžka stehu:      | 1.5 – 4       |
| ⑤ | Šírka stehu:      | 5             |




Prišpendlite alebo prilepte páskou zips k látke a vložte pod prítlachnú pätku.

Vytiahnite nite dozadu a spustite prítlachnú pätku.


Pri šítí ľavej strany zipsu vedte zúbky zipsu pozdĺž okraja pätky a prišívajte látku spolu so stuhou zipsu.

Obráťte látku a prišíte druhú stranu zipsu rovnako, ako ste prišili ľavú stranu.



## Slepý steh

- |     |                   |                      |
|-----|-------------------|----------------------|
| (1) | Vol'ba stehu:     | D alebo E            |
| (2) | Prítlačná pätkta: | Patka pre slepý steh |
| (3) | Napätie nite:     | 2 – 4                |
| (4) | Dĺžka stehu:      | 1 – 3                |
| (5) | Šírka stehu:      | 5                    |



**[1]** U silných látok, ktoré sa štiepia, je potrebné najprv začistiť okraje. Preložte lem podľa obrázku a nechajte pozerať  $1/4"$  (0,7 cm) okraja lemu.

- (1) Opačná strana látky
- (2)  $1/4"$  (0,7 cm)

/A/ Silné látky

/B/ Tenká alebo stredne silná látka


**[2]** Položte látku tak, aby ihla v ľavej krajnej polohe len tak tak prepichovala sklad látky.

**[3]** Otáčaním skrutky vodítka nastavte vodítko k okraju látky.

Šíte pozdĺž preloženého okraja a veďte látku tak, aby ihla zachytávala preložený okraj.


- (3) Skrutka vodítka
- (4) Vodítko
- (5) Preložený okraj

**[4]** Po dokončení zožehlite obe strany hotového lemu k sebe. Na vrchnej strane látky by mali byť vidieť len nepatrné stehy.



## Rolovaný lem

- |   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| ① | Voľba stehu:      | A               |
| ② | Prítlachná pätká: | Lemovacia pätká |
| ③ | Napätie nite:     | 2 – 6           |
| ④ | Dĺžka stehu:      | 2               |
| ⑤ | Šírka stehu:      | 5               |




1 Zastrihnite okraj látky 0,5 cm (3 / 16") x 0,8 cm (5 / 16") aby sa lem v rohu nestlačil.

Preložte látku dvakrát 0,3 cm (1 / 8") na šírku a 6 cm (2 3 / 8") na dĺžku.

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ① | Opačná strana látky |
| ② | 0,5 cm              |
| ③ | 0,8 cm              |
| ④ | Špirála na pätké    |


2 Položte látku okrajom lemu proti vodítku na pätké. Spusťte pätku, ušite niekoľko stehov a pritom ťahajte nite dozadu. Zastavte stroj s ihlou v látke a zdvihnite prítlachnú pätku. Zasuňte preloženú časť látky do špirály v pätké. Spusťte pätku a šíte. Zdvihnite lemovaný okraj, aby sa podával rovnomerne.



## Ozdobné šitie


### Vari-Overlock (mušličkový lem)

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ① Volba stehu:      | F                 |
| ② Prítláčná pätkta: | Endlovacia pätkta |
| ③ Napätie nite:     | 2 – 6             |
| ④ Dĺžka stehu:      | 2 – 3             |
| ⑤ Šírka stehu:      | 5                 |



Použite tenkú látku, napr. Trikot. Preložte látku a šite šikmo. Možno bude treba mierne zvýšiť napätie hornej nite. Nechajte ihlu pri pohybe do strany zapichovať tesne vedľa okraja látky.

Pri šítí stehov Vari-Overlock by mala byť vzdialenosť medzi radmi minimálne 5/8 "(1,5 cm). Na úpletoch alebo na látkach s hladkou textúrou môžete šiť steh Vari-Overlock v ktoromkoľvek smere.



## Riasenie

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ① Volba stehu:      | C                 |
| ② Prítláčná pätkta: | Endlovacia pätkta |
| ③ Napätie nite:     | 1 – 4             |
| ④ Dĺžka stehu:      | S                 |
| ⑤ Šírka stehu:      | 5                 |

Nastavte dĺžku stehu na "4" a cez plochu, ktorú chcete nariasť, ušite radu rovných stehov vo vzdialostiach 1 cm (3 / 8") od seba.


Pozdĺž jedného okraja nite zviažte. Vytiahnite spodnú niť a nriasenú látku rovnomerne vyrovnejte.

Zviažte nite na druhom konci.

Medzi nriasenými stehy ušite ozdobné stehy.


Odstráňte rasiace stehy.

- ① 3 / 8" (1 cm)




## POZOR:

Podobného účinku dosiahnete, ak použijete naspodku elastickej nit. Elastickej nit naviňte na cievku ručne. Použite rovný steh.



## Aplikácia

- |   |                   |                         |
|---|-------------------|-------------------------|
| ① | Voľba stehu:      | B                       |
| ② | Prítlachná pätku: | Patka pre saténový steh |
| ③ | Napätie nite:     | 1 – 4                   |
| ④ | Dĺžka stehu:      | 0.5 – 1                 |
| ⑤ | Šírka stehu:      | 5                       |




Pristehujte aplikáciu na látku alebo použite nažehľovací stabilizátor.

Prišite aplikáciu a dbajte pritom, aby ihla šila pozdĺž vonkajšieho okraja aplikácie.


Pri šíti rohov spustite ihlu do látky.

Zdvihnite prítlachnú pätku a otočte látkou doprava alebo doľava.



## Pružné stehové vzory

- |   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| ① | Voľba stehu:      | A - O            |
| ② | Prítlachná pätku: | Endlovacia pätku |
| ③ | Napätie nite:     | 1 – 4            |
| ④ | Dĺžka stehu:      | S                |
| ⑤ | Šírka stehu:      | 5                |



Ak zvolená látka bráni rovnomernému podávaniu dopredu a späť, je potrebné nastaviť vyváženie. Vyváženie nastavte ovládačom dĺžky stehu takto:

Ak sú stehy zhustené, otočte smerom k "+".

Ak sú stehy roztahnuté, otočte smerom k "-".

# STAROSTLIVOSŤ O VÁŠ STROJ

## Čistenie cievkového púzdra a dráhy chapača


### POZOR:

Pred rozoberaním alebo čistením stroja vždy vypnite hlavný vypínač a / alebo odpojte stroj z elektrickej zásuvky.

Stroj je možné rozoberať len podľa pokynov v tejto kapitole.

### VÝSTRAHA:

Neukladajte stroj vo vlhkom prostredí, blízko zdrojov tepla alebo na priamom slnku.



### Demontáž dráhy chapača

Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy a otvorte kryt spodnej nite.

Uchopte cievkové puzdro za dvierka a vyberte ich zo stroja.

Otvorte držiaky krúžku dráhy chapača a vyberte krúžok. Odstráňte chápäč.

\* Vycistite dráhu chapača štetcom a mäkkou handričkou.

- (1) Cievkové puzdro
- (2) Držiak krúžku dráhy chapača
- (3) Krúžok dráhy chapača
- (4) Chápač
- (5) Dráha chapača

### Montáž dráhy chapača


Uchopte chápäč za stredový tŕň a zasuňte ho späť do dráhy chapača, aby s pohonom chápadla tvoril úplný kruh.

Nasadte krúžok dráhy chapača tak, aby tŕň naspodku zapadol do výrezu.

Zaistite krúžok dráhy chapača otočením držiakov do pôvodnej polohy. Vložte cievkové puzdro.

- (6) Tŕň
- (7) Výrez

## Mazanie



### **POZOR:**

- Pred mazaním dráhy chapača vždy vypnite hlavný vypínač a / alebo odpojte stroj z elektrickej zásuvky.
- Otvorte dráhu chapača podľa popisu.
- Ak nebudeť stroj dlhšiu dobu používať, namažte ho až pred budúcim použitím.
- Používajte len kvalitný olej pre šijacie stroje.
- Stačí 1-2 kvapky oleja.
- Odstráňte prípadné prebytky oleja zo stehovej dosky, aby ste nezašpinili látku.

### • Mazanie dráhy chapača

Otvorte kryt chapača.

Vyberte krúžok a chapač. Vyčistite priestor chapača štetcom a mäkkou handričkou.

Namažte na označenom mieste.

- ① Kryt chapača
- ② Krúžok dráhy chapača
- ③ Chapač

## Čistenie podávača

### **VÝSTRAHA:**

Pred čistením podávača vždy vypnite hlavný vypínač a / alebo odpojte stroj z elektrickej zásuvky.



Odstráňte ihlu a prítlachnú pätku.

Vyskrutujte skrutku stehovej dosky a odstráňte stehovú dosku.

- ① Skrutka

Štetcom odstráňte z chapača prach.

Upevnite stehovú dosku.



## Riešenie problémov

Stav	Príčina	Náprava
Trhá sa horná niť.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Horná niť nie je správne navlečená.</li> <li>2. Napätie hornej nite je príliš vysoké.</li> <li>3. Ihla je tupá alebo ohnutá.</li> <li>4. Ihla nie je správne nasadená.</li> <li>5. Pred začiatkom šitia neboli horná a spodná niť správne nastavené pod prítlačnou pätkou.</li> <li>6. Látka nebola po dokončení šitia vytiahnutá dozadu.</li> <li>7. Niť je pre danú ihlu príliš silná alebo príliš tenká.</li> </ol>	Strana 14 Strana 15 Strana 11 Strana 11 Strana 15 Strana 18 Strana 11
Trhá sa spodná niť.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spodná niť nie je správne navlečená v cievkovom puzdre.</li> <li>2. V cievkovom puzdre je usadený prach a chlpy.</li> <li>3. Cievka so spodnou niťou je poškodená a neotáča sa plynulo.</li> </ol>	Strana 13 Strana 31 Vymeňte cievku.
Láme sa ihla.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ihla nie je správne nasadená.</li> <li>2. Ihla je tupá alebo ohnutá.</li> <li>3. Je povolená skrutka na ihlovej svorke.</li> <li>4. Napätie hornej nite je príliš vysoké.</li> <li>5. Látka nebola po dokončení šitia vytiahnutá dozadu.</li> <li>6. Ihla je pre danú látku príliš tenká.</li> </ol>	Strana 11 Strana 11 Strana 11 Strana 15 Strana 18 Strana 11
Vynechávanie stehov.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ihla nie je správne nasadená.</li> <li>2. Ihla je tupá alebo ohnutá.</li> <li>3. Ihla a / alebo niť nie je vhodná pre prácu, ktorú robíte.</li> <li>4. Nepoužívate pre pružné, veľmi jemné alebo syntetické látky ihlu s modrým hrotom.</li> <li>5. Horná niť nie je správne navlečená.</li> <li>6. Používate zlú ihlu.</li> </ol>	Strana 11 Strana 11 Strana 11 Strana 11 Strana 14 Vymeňte ihlu.
Šev sa krčí	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Napätie hornej nite je príliš vysoké.</li> <li>2. Horná niť nie je správne navlečená.</li> <li>3. Ihla je pre látku, ktorú šijete, príliš silná.</li> <li>4. Dĺžka stehu je pre danú látku príliš veľká.</li> </ol>	Strana 15 Strana 14 Strana 11 Skráťte steh.
Látka sa neposúva plynule.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V podávači je usadený prach a chlpy z látky.</li> <li>2. Stehy sú príliš jemné.</li> </ol>	Strana 31 Predížte steh.
Stroj nešije.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stroj nie je zapnutý do zásuvky.</li> <li>2. Zachytila sa niť v dráhe chapača.</li> <li>3. Je rozpojená spojka. Ručné koleso je vytiahnuté.</li> </ol>	Strana 9 Strana 31 Strana 13
Stroj je hlučný	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zachytila sa niť v dráhe chapača.</li> <li>2. V dráhe chapača alebo v cievkovom puzdre sa nahromadil prach a chlpy z látky.</li> </ol>	Strana 31 Strana 31

# STEHOVÉ VZORY

## Prehľad

STEHOVÉ VZORY	Steh	Priľačná pätká	Dĺžka stehu	Šírka stehu	Napätie nite	Popis
A		Gombíková dierka v jednom kroku	Mierka na pätké	0.5 - 1.0	5	1-5 Štandardná gombíková dierka.
B		Rovný steh	Endlovacia pätká	1.5 - 4.0		2-6 Zošívanie, prešívanie a všívanie zipsov. Možnosť využiť aj ku stehovaniu. Dĺžka stehu približne 1/10 "(2,5 mm) je ideálna pre bežné švy, zatiaľ čo pre stenovanie alebo pre šitie silnejších látok je vhodný dlhší steh.
C		Trojrozpichtový entlovací	Endlovacia pätká	0.5 - 4.0	2.5	Začišťovanie okrajov, našívanie pasov, aplikácií, príšívanie gombíkov a všívanie spevňovacích steh. Pre našívanie aplikácií skráťte steh na cca 1/50 "(0,5 mm).
D		Pružný slepý steh	Endlovacia pätká	0.5 - 4.0	5	Začišťovanie a spevňovanie okrajov látok, našívanie gumy, ozdobné švy, lŕtanie a záplaty.
E		Slepý steh	Pätká pre slepý steh	1.0 - 3.0	5	2-4 Pre neviditeľný lem sa začistením okraja na pružných látkach.
F		Vari-Overlock	Endlovacia pätká	2.0 - 3.0	5	1-3 Pre neviditeľný lem a spevnenie tkanín.
G		Univerzálny steh	Endlovacia pätká	1.5 - 3.0	5	2-6 Začišťovanie dvojtých upletov, ako je trikot, žerzej alebo iných tenkých látok, vytváranie mušličkového okraja. Zdobenie akýchkoľvek výrobkov.
H		Saténový steh	Pätká pre saténový steh	0.5 - 1	5	6-8 Ploché ševy, viditeľné lemy, našívanie gumy, ozdobné ševy.
I		Saténový steh	Pätká pre saténový steh	0.5 - 1	5	3 Ozdobný steh
J		Saténový steh	Pätká pre saténový steh	0.5 - 1	5	3 Ozdobný steh
K		Ozdobný steh	Pätká pre saténový steh	0.5 - 1	5	3 Ozdobný steh

Stehový vzor	Steh	Prílačná pätká	Dĺžka stehu	Šírka stehu	Napätie nite	Popis
A	=====	Trojí rovný steh	Endlovacia pätká	S	□ – □	Pre namáhané ševy na pevných látkach, viditeľné lemy a viditeľné ševy.
B		Trojí endlovací steh	Endlovacia pätká	S	2-5	Pružný steh pre ozdobné lemy a quiltovacie ševy.
C		Plástvový steh	Endlovacia pätká	S	5	Pružný ozdobný steh pre ozdobné ševy na pružných materiáloch a pre našívanie gumi a pružné priadze.
D		Florentinský steh	Endlovacia pätká	S	5	Pružný ozdobný steh. Pre zdobenie tkanín i úpletov. Ideálne pre blázinivé quiltovanie.
E		Spievnený overlock	Endlovacia pätká	S	5*	K zošívaniu a začišťovaniu pružných látok v jednom kroku. Vhodný aj pre odevné doplnky a bytové textilie.
F		Pružný overlock	Endlovacia pätká	S	5	K zošívaniu a začišťovaniu pružných látok v jednom kroku.
G		Dvojijity overlock	Endlovacia pätká	S	5	K zošívaniu a začišťovaniu pružných látok v jednom kroku.
H		Ozdobný steh	Pätká pre saténový steh	S	5	Ozdobný steh
I		Ozdobný steh	Pätká pre saténový steh	S	5	Ozdobný steh
J		Ozdobný steh	Pätká pre saténový steh	S	5	Ozdobný steh
K		Križikový steh	Pätká pre saténový steh	S	5	Ozdobný križikový steh

\* Šírka stehu max. 2 mm





SK - 11/2016 - 1. vydanie

5060005.0.23

© BERNINA International AG

Steckborn CH, [www.bernina.com](http://www.bernina.com)





[www.mybernette.com/blue-jeans](http://www.mybernette.com/blue-jeans)

SK - 11/2016 - 1. vydanie  
5060005.0.23  
© BERNINA International AG  
Steckborn CH, [www.bernina.com](http://www.bernina.com)

